3 Редактирование арматуры

3.1 Исправление диаметра гибочного ролика

Данная функция предназначена для изменения диаметра гибочного ролика уже существующей формы загиба.

После того как в панели «Что» выбрана иконка **Коррекция гибочного ролика**, следует выделить соответствующую форму загиба или раскладку. Далее левой кнопкой мыши щелкните на изменяемую вершину формы загиба. Для этого откройте сечение, в котором изображена изогнутая форма загиба.

Коррекция гибочного ролика (диаметр)				
F	4.0000			
і ибочный ролик =	T.000			
	ОК Отменить			

Откроется диалог **Коррекция гибочного ролика (диаметр)**, и Вы сможете изменить диаметр гибочного ролика относительно диаметра стержня. После выхода из диалога соответствующая вершина формы загиба изменится. Функция коррекции диаметра гибочного ролика останется активной, и Вы сможете выбрать следующую вершину для изменения. При подтверждении данных нажатием на клавишу Esc Вы выходите из режима ввода.

3.2 Разбиение раскладки

Функция Разбить раскладку используется для деления существующей раскладки с целью изменения или удаления отдельных частей.

В приведенном ниже примере мы разделим арматуру колонны.

После выбора функции **Разбить раскладку** в панели «Что» подведем курсор к нужной раскладке. Когда раскладка будет выделена красным цветом, подтвердим выбор левой кнопкой мыши.



ùш



Появится запрос по точке деления раскладки. В примере мы разделим раскладку на расстоянии 2,00 м от нижней стены. Для этого выберем в панели инструментов функцию Конструирование точки и линии и команду Задать начало координат (клавиша U). Теперь отметим внутреннюю сторону нижней стены (появится зеленый крестик), начало координат установлено.

E Stranger		
ST/S829E		
SIV 2898	1	
S1/809E	1	•
SI/809E		
51/809E		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
	<u>υ</u>	
	l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	
	36	
	<u> </u>	0
	1	<u></u>
		•
	1	

При помощи клавиши А откроем панель числового ввода и зададим расстояние, равное 2,00 м. Мы указываем направление, перемещая мышь вверх.

Числовой	вво/	ц							×
a: 2.000	м	w: 90.00	۰	х	0.000	м	y : 0.272	м	P

Панель числового ввода



Соответствующим образом изменится раскладка и надпись. Затем для отделенной раскладки создадим вручную надпись.

Далее изменим расстояние между стержнями в верхней зоне раскладки. Для этого выделим раскладку и вызовем диалог свойств.



Свойства раскладки					
	Вид изображения Данные для формы заги	16a	Оценка Данные ра) аскладки	Видимость объекта Видимость/FEM
	Область		Раскладка		
	Номер Длина К	ол-во	Pacct [cm]		
	1 1.00 2 Остат	2	Автом. Автом.		
	Остаток: -0.85				
II	Bcero: 0.15		Новый Уда	лить	
	Данные области				
	треб. 0.000 сті/т Кол-во: С 2 🗄				
	выбр.А 0.000	sml/m Pi sml/m	асст.: О 15.0 Расчет		
	Направление расклалки		Размерар	матуры –	
	90 трал Фор	мазаги	> 5	÷ c™	
	Ступенчатая арматура				
	Ступенчатая армату	Длин	a ()		
				UK	Отмена Справка

В окне свойств перейдем на закладку Данные раскладки.

В поле **Данные области** мы изменим расстояние на 20 см и подтвердим нажатием на переключатель «Расчет». Количество стержней изменится автоматически. Теперь закроем диалог, нажав на ОК.



Раскладка изменится, в надпись будет автоматически приведена в соответствие.

3.3 Отменить привязку арматуры

В предыдущих разделах мы частично описали раскладку арматуры, связанную со строительным элементом. В этом случае арматура перемещается вместе со строительным элементом. Отключить такую связь арматуры со строительным элементом можно при помощи функции **Отменить привязку арматуры**. Для этого подведите курсор к соответствующей раскладке и подтвердите раскладку щелчком левой кнопки мыши.

3.4 Определить новую плоскость привязки

При помощи функции Видоизменить форму загиба можно привязать сторону загиба уже существующей формы загиба к новой плоскости.

В приведенном ниже примере мы определим плоскость привязки для верхней стороны загиба формы загиба по другой грани строительного элемента.

Сначала выделим загиб арматурного стержня.



Теперь выберем для загиба новую плоскость привязки (которая выделена красным цветом).





При подтверждении новой плоскости привязки щелчком левой кнопки мыши форма загиба изменяется.



3.5 Редактирование форм загиба

Функция **Изменить форму загиба** предназначена для изменения форм загиба. При помощи данной функции можно изменить каждую сторону загиба отдельно. При этом сначала следует определить точку привязки, чтобы не изменить положение раскладки. Редактор форм загиба указывает длину выделенного загиба и общую длину формы загиба.

Подведите курсор к изменяемой форме загиба в плане или в сечении. Когда форма загиба будет выделена красным цветом, подтвердите выбор щелчком левой кнопки мыши.



J.

Откроется диалог «Изменить форму загиба». Сначала определите фиксируемую точку. В окне просмотра фиксируемая точка выделена красным крестиком. Начальную точку формы загиба Вы узнаете по наличию ловушки (красный квадратик). Стрелка в окне просмотра указывает на загиб, длину которого Вы редактируете. Перемещаться между отдельными загибами можно при помощи переключателей «Предыдущая сторона загиба» и «Следующая сторона загиба».

Изменить форму загиба
Пред. стор. загиба Дл. стор. заги 502.84
Общая длина: 9.59 м Фиксируемая точка © Начало С Середин; С Конец
Отгиб в начале Отгиб на конц Вид отг. Без отгибов • Без отгибов •
Угол отгиба: 0 ;; град 0 ;; град Дл. отгиба: 0.0 ;; СМ 0.0 ;; СМ 0.0 ;; СМ Миц. прица: 0.0 СМ < 0.0 СМ <
Гибочный ролик 0 — x ds

Произведите необходимые изменения и закройте диалог нажатием на клавишу ОК. Форма загиба соответствующим образом изменится.

3.6 Изменение расстояния до края

При помощи функции **Коррекция расстояния до края** можно изменить расстояние между объектом арматуры и краем строительного элемента. В панели «Что» арматуры щелкните мышью на иконку **Коррекция расстояния до края**. Выберите соответствующую форму загиба. Красным цветом будут выделены стороны строительного элемента. Щелкните мышью на одну из выделенных сторон.



Откроется диалог «Коррекция расстояния до края». Если Вы измените расстояние до края и закроете диалог, ViCADo воспримет исправленное расстояние до края. Функция «Расстояние до края» остается активной, и Вы можете изменить следующее расстояние до края формы загиба.



Панель «Как»

3.7 Задать проем в раскладке

Функция Задать проем в области раскладки предназначена для добавления или удаления проемов в раскладке стержневой арматуры или арматуры в виде матов.



В панели «Как» в Ваше распоряжение предоставляются возможности для ввода или удаления проемов при помощи полигона или выбора поверхности.

Панель «Как»	Панель 'Как' ×	1
	🔲 т 💽 т 井 2.0 см	
	😚 Полигон	
	Поверхность	.

В приведенном ниже примере передняя сторона стены изображается с проемом. Маты проходят сквозь проем.



В панели «Как» мы выбираем иконку «Добавить» и ввод по поверхности. Определим защитный слой бетона для проема, равный 3,5 см.

Панель «Как»

Панель 'Как' 🛛 🗙			
□ • • • • 3.5	см		

Подведем курсор к раскладке матов и подтвердим наш выбор левой кноп-кой мыши.



Далее подводим курсор к стенному проему, как только он окажется обведен красной рамкой, подтверждаем его щелчком левой кнопки мыши.



Проем будет встроен в раскладку матов с заданным защитным слоем бетона.

При нажатии на клавишу Esc Вы выходите из режима ввода.



Можно изменить положение надписи матов. Для этого следует выделить раскладку матов и подвести курсор к соответствующей надписи. Как только курсор изменит форму на черный крестик, щелкните левой кнопкой мыши. Надпись окажется привязанной к курсору.



Теперь переместим надпись мата вдоль диагонали вниз и установим щелчком мыши в нужной позиции.



Проем, который мы определили только что, добавлен только в выделенной раскладке матов. Если проем проходит по всей толщине стены, то его необходимо добавить и для задней арматуры стены.

3.8 Свойства раскладки

В диалоге свойств можно произвести и другие изменения раскладки. Левой кнопкой мыши выберите соответствующую раскладку и при помощи правой кнопки мыши откройте диалог свойств.

На закладке Данные для формы загиба у Вас есть возможность изменить геометрию начального и конечного загибов.

Свойства раскладки			×
	Вид изображения Данные для формы загиба	Оценка Данные раскладки	Видимость объекта Видимость/FEM
	Номер позиции: 15 • Диаметр: 8 • мм Марка BSt500 S (A) • Пог.м. Нет •	Числ.коэф. 1 Меньший ролик: 4 Мин.кр.расст: 2.0 С. Нахлестка: 0.0 С. Zuschlag???: 0 Длина,округ.с. 0.0	x ds x ds cm cm cm Pacuer i % i m
×	Отгиб в начале Отгиб на конц Вид отг. Без отгибов Угол отгиба: С гра Дл. отгиба: С см Мин.длина: С см Гибочный ролик С х ds Длина загиба в начале	Отгиб на конце Без отгибов О	a, is HLLE
		Г коррекция	
		OK	Отмена Справка

Свойства раскладки			×
	Вид изображения Данные для формы загиба Область Номер Плима Кольс	Оценка Данные раскладки Раскладка	Видимость объекта Видимость/FEM
	Гомер Длина Коле [m] 1 Остат 11 2 0.20	Гота Автом.	
	Остаток: 0.80 Всего: 1.00	Новый Удалить	
	Данные области Номер: 1 ГО треб. радо см2/м	Остатон С Своб.	
	выбр.А.0.000 = CM2/м имеющ.А.14.137 сM2/м	Pacet	
	Направление раскладки 90 📩 грал 🗖 Форма за Ступенчатая арматура	Размер арматуры > <u>5</u> см	
	Ступенчатая армату Д	1лина <u>0</u> <u>−</u> см ОК	Отмена Справка

Закладка Данные раскладки позволяет производить изменения по расстоянию между стержнями и количеству стержней.

В таблице можно определять различные области раскладки. При нажатии на переключатель **Новый** появится новая табличная строка. Определите длину соответствующих зон раскладки и расстояние между раскладываемыми хомутами. Для этого щелкните мышью в соответствующее поле и задайте нужное значение. Например, при наличии трех зон раскладки Вы можете задать точную длину для двух из них. Длину третьей зоны (**Остаток**) ViCADo определит автоматически. На закладке Вид изображения можно изменить образец и тип изображения раскладки. Здесь же можно выбрать необходимые установки перьев.

Свойства раскладки						×
	Данные для	формы загиба	Данные ра	аскладки	Видимос	сть/FEM
	Вид изоб	ражения	Оценка		Видимость объ	екта
	Образец		•			
	Стержни		•			
	Пер	черная 0,3	€ ▼			
	Тип	Сплошная	•			
				ОК	Отмена	Справка

		*
		^
I	I	
	III	
I		~

В меню поля Образец определяется количество изображаемых стержней.



В пункте Стержни Вы можете выбрать одно из трех возможных изображений для стержней.